



AIR-DRY®

Luftentfeuchter

Schwimmballen-Entfeuchter Checkliste

Made in Germany by AIR-DRY®

AIR-DRY® Luftentfeuchter GmbH | Max-Planck-Str. 11 | 28832 Achim

Fon + 49.4202.50 40 .40 | Fax + 49.4202.50 40 .49 | www.air-dry.de | info@air-dry.de

CHECKLISTE

Großhändler:	Tel. :
Straße:	Fax:
PLZ, Ort:	Mobil:
Bemerkung:	E-Mail:

Handwerker:	Tel. :
Straße:	Fax:
PLZ, Ort:	Mobil:
Bemerkung:	E-Mail:

Endkunde:	Tel. :
Straße:	Fax:
PLZ, Ort:	Mobil:
Bemerkung:	E-Mail:

Entfeuchter:

Gerätetyp: RA -	Baujahr:
Geräte-Nr.:	Bemerkung:

1. Abmessung der Wasseroberfläche (bei Becken mit Überflutungsrinne inkl. Überflutungsfläche)

(Länge x Breite) ___ m x ___ m = _____ m²

2. Wasserführung

a) tiefliegende Rinne x 1,00 ___ = _____ m²

b) Überflutungsrinne x 1,25 ___ = _____ m²

3. Nutzungsart

a) privat x 1,00 ___ = _____ m²

b) Hotel x 1,33 ___ = _____ m²

c) med. Bad x 1,65 ___ = _____ m²

4. Abdeckung

a) Ja x 0,90 ___ = _____ m²

b) Nein x 1,00 ___ = _____ m²

5. Wassertemperatur Wassertemperatur in °C _____ m²

6. Lufttemperatur Lufttemperatur in °C nicht über +34 °C _____ m²

Grundsätzlich sollte die Lufttemperatur mind. 3 K = 3° C über der Wassertemperatur gehalten werden, um die Verdunstungsmenge und damit die Laufzeit des Entfeuchtungsgerätes in wirtschaftlich vernünftigen Grenzen zu halten. Wird dies nicht eingehalten, übernehmen wir keine Gewährleistung, da es sich um ein Selbstverschulden des Kunden handelt.

7. Hygrostat Einstellwert Hygrostat, nicht unter 50 % _____ m²

8. Luftfeuchte Luftfeuchte in % _____ m²

9. Wartung jährlich gewünscht? Ja Nein

10. Skizze/ Draufsicht des Schwimmbades inkl. Aufstellung und Montage des Entfeuchters (auch evtl. Rohrführung eintragen) und des Hygrostaten. Bitte gesonderte Skizze beilegen. Siehe Musterblatt.